

COMO MANTENER Y LIMPIAR EL ACRILICO NORGLAS

Para conseguir que la plancha acrílica Norglas se mantenga por mucho tiempo con su característico brillo y viveza de sus colores se recomienda seguir los siguientes pasos en el procedimiento de limpieza.

- Si la plancha sólo presenta polvo, enjuagar con abundante agua, luego con un paño suave y humedecido con líquido antiestático Norglas, frotar hasta sacar toda la suciedad.
En caso de no contar con este líquido antiestático, reemplazar con una solución de agua al 5% de jabón suave.
Esta limpieza es necesario hacerla con la plancha de acrílico en la sombra (sin exposición directa del sol) para asegurar que la superficie este a baja temperatura.
- Las rayas superficiales, manchas rebeldes se pueden borrar con lija al agua grado 900 y luego pulir con pasta Norglas y un paño suave para sacar brillo. Luego nuevamente aplicar solución antiestática Norglas.
- Nunca limpie el acrílico con un paño o esponja en seco, las partículas de polvo adherido actuarán como una lija dejando rayas muy finas que opacarán el brillo de la superficie.



Excelencia desde 1950

**CONSULTE A SU EJECUTIVO DE VENTAS
Tels. 2589 6000 - 2215 3057**

visítenos en: www.norglas.cl